

ユニット式竹垣の組立方

ブロックの上に組立てる

1 ブロックにアルミ支柱を取付ける

1. ブロックにアルミ補強用アルミパイプ40φを挿入する。
2. このアルミ補強用アルミパイプの上から、アルミ支柱60角リブ付を挿入する。
必要な本数の支柱をこの要領で設置していきます。

2

アルミ支柱60角リブ付

1

アルミ支柱補強用アルミパイプ40φ

コンクリート材でアルミ支柱補強用アルミパイプを埋め込み固定する。

2

アルミ支柱に竹垣ユニットを取付けて完成

竹垣ユニット左右のアルミチャンネルハネ付の耳に、予め開けているビス穴に専用のビスをつけてアルミ支柱に竹垣部を固定していく。

▼竹垣ユニット

(注意)
竹垣ユニット部分は高さ90cm以内で組立て下さい

▲アルミ支柱

▲アルミ支柱